

# Jak se starat o zařízení bytu

## **Regulační ventily topení**

Nechávejte mimo topnou sezónu otočené na maximum. Zajistíte tak, aby ventily fungovaly opět v topné sezóně.

Pokud Vám přesto topení nebude topit, tak proveďte odzdušnění topení, tam, kde to je možné. V případě delší nefunkčnosti se obraťte na předsednictvo družstva.

Doporučujeme používat chytré, elektronické, termostatické hlavice. Mají většinou zabudovanou funkci ochrany ventilu proti zatuhnutí a umí lépe regulovat teplotu v místnosti.

## **Hlavní uzávěry teplé a studené vody v bytovém rozvodu**

1x měsíčně s nimi otočte=zavřít a znovu otevřít. Při delším nepoužívání mohou tyto ventily zatuhnout.

## **Zimní větrání plastovými okny**

Větrejte krátce a intenzivně. Tzn. Otvírejte okna dokořán. Zpravidla postačí na dobu 5 až 10 minut, třikrát až pětkrát denně, podle toho, jak dlouho jste doma. Za tu dobu se vymění vzduch v místnosti a zároveň nestačí prochládnout stěny.

Větrání oknem otevřeným dokořán je dobré pro všechny roční období. Větračku využívejte minimálně. V zimě uniká teplo a v létě se místnost naopak prohřívá.